

# 真空管ユニバーサル基板

## 組立

下の図のように、支柱(M3×8mm)を基板の下からM3×6mm小セムス(2点セット)ねじで止めます。その上にソケットを置き、M3×6mm小セムスねじで固定します。その後、ピンを基板にはんだづけします。

