

Raspberry Pi 7インチタッチスクリーン用 LCD フレーム



橙



赤



紫



黒



青



緑

※フレームを取り付けると、上下逆さに表示されます。
正しい向きでの表示には Raspberry Pi の設定変更が必要です。

/boot/config.txt に `lcd_rotate=2` を最下行に追記します。

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /boot/config.txt
```

最下行に以下を追記

```
lcd_rotate=2
```