「手づくり工作をうごかそう！ micro:bitプログラミング」対応 micro:bitスピーカーセット

KEI-MBSPSET-02

対応書籍

※書籍は別売です

【セット内容】
①micro:bit本体 ×1
※micro:bit本体の色は指定できません
②microUSBケーブル 50cm ×1
③micro:bit用電池ボックス 単3×2本用 ×1
※単3形乾電池 ×2本は別途ご用意ください
④ボリュームコントローラー ×1
⑤ツマミ
⑥micro:bit用アクリルケース ×1
⑦吸盤付アンプ内蔵スピーカー(USB充電式)
※スピーカー本体の色はご指定できません
※書籍に掲載されているスピーカーとは異なりますが、
使用方法は同じです
※スピーカーはUSBに接続して充電してください

「手づくり工作をうごかそう！ micro:bitプログラミング」対応 micro:bitスピーカーセット / KEI-MBSPSET-02 接続説明書

◆はじめにすること◆

※ボリュームの軸を左いっぱい回し切ってから作業を始めてください



Ⓐ Ⓒのネジを緩め、ツマミをボリュームの軸に差し込みます。
Ⓑ ツマミのポインターは図の位置あたりにセットします。
Ⓒ ツマミのネジを小型のマイナスドライバーで締め付けてツマミを固定します。

【接続方法】 ※接続図を確認ながら作業を行ってください

①ボリュームコントローラーのミノムシクリップ[A]をmicro:bitの[0]端子に、
ミノムシクリップ[B]をmicro:bitの[GND]端子にしっかり挟みます。
②φ3.5mmジャックにスピーカーケーブルのφ3.5mmプラグを差し込みます。
③スピーカーケーブルのもう片側のφ3.5mmプラグをスピーカーに接続します。

接続図